

NOTICE D'UTILISATION

ÉCHELLE DE COUVREUR

Lire impérativement la notice avant toute utilisation.

- Les échelles de toit peuvent être utilisées sur des rampants allant jusqu'à 75°.

- L'échelle de couvreur se pose uniquement sur un toit, en aucun cas comme une échelle simple

-N'accrocher l'échelle que dans les crochets de sécurité aux normes EN 517

- Ne jamais utiliser le dernier échelon pour accrocher l'échelle de couvreur.

- Ne jamais poser l'échelle dans une gouttière.

- La charge maximale est de 150 kg.

-Utiliser les équipements de protection individuelle contre les chutes pour tous travaux sur l'échelle de couvreur.

- Ne jamais utiliser d'échelles défectueuses.